

Manule di installazione e manutenzione

Cod. 8003 (foro:65 mm)

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'installazione, l'installazione può essere effettuata solo da personale qualificato.
2. Scollegate la corrente elettrica prima di iniziare il montaggio.
3. Per inserire l'anello è necessario fare un foro appropriato nel cartongesso o similare.
4. Prima di attivare la corrente controllate se la lampadina sia stata installata correttamente.
5. Prima di cambiare una lampadina spegnere la lampadina interna all'anello e aspettare che si raffreddi.
6. Avvertenza: Le parti intorno alla lampadina si riscaldano notevolmente. Un contatto immediato potrebbe provocare danni.
7. La lampadina interna all'anello può essere montata solo con la seguente potenza.(220/230V).
8. L'anello non deve essere coperto da nessun tipo di materiale.
9. Per avere un buon raffreddamento è necessario mantenere una distanza di 10 cm tra il soffitto e l'anello.
10. La distanza minima tra il telaio e la lampada dovrebbe essere inferiore a 0,5 m.
11. La distanza tra il trasformatore e la lampadina dovrebbe essere intorno ai 2 m.
12. La lunghezza del cavo elettrico di un trasformatore non deve essere più di 2 m.
13. L'anello deve essere utilizzata esclusivamente secondo l'uso previsto.
14. Foto dell'installazione del prodotto:



Manule di installazione e manutenzione

Cod. 8003 (foro:65 mm)

1. Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'installazione, l'installazione può essere effettuata solo da personale qualificato.
2. Scollegate la corrente elettrica prima di iniziare il montaggio.
3. Per inserire l'anello è necessario fare un foro appropriato nel cartongesso o similare.
4. Prima di attivare la corrente controllate se la lampadina sia stata installata correttamente.
5. Prima di cambiare una lampadina spegnere la lampadina interna all'anello e aspettare che si raffreddi.
6. Avvertenza: Le parti intorno alla lampadina si riscaldano notevolmente. Un contatto immediato potrebbe provocare danni.
7. La lampadina interna all'anello può essere montata solo con la seguente potenza.(220/230V).
8. L'anello non deve essere coperto da nessun tipo di materiale.
9. Per avere un buon raffreddamento è necessario mantenere una distanza di 10 cm tra il soffitto e l'anello.
10. La distanza minima tra il telaio e la lampada dovrebbe essere inferiore a 0,5 m.
11. La distanza tra il trasformatore e la lampadina dovrebbe essere intorno ai 2 m.
12. La lunghezza del cavo elettrico di un trasformatore non deve essere più di 2 m.
13. L'anello deve essere utilizzata esclusivamente secondo l'uso previsto.
14. Foto dell'installazione del prodotto:

