

4 tipi di modello di telecomando per differenti funzioni,
di seguito i dettagli:




Sommario

- Tecnologia wireless da 2.4GHz , controllo a distanza fino a 30m.
- Alimentazione a batteria
- Indicatore LED funzioni.
- Ogni telecomando funziona con uno o più ricevitori .

Parametri Tecnici

- Segnale di Output: RF(2.4GHz)
- Tensione di lavoro : 3VDC(CR2032)
- Corrente in funzione: < 24mA
- Corrente in Standby: < 2µA
- Tempo di Standby: 12 mesi
- Distanza di controllo: 30m
- Temperatura in funzione: -30°C~55°C
- Dimensioni: 107×58.5×9mm
- Peso: 48g

Dimensioni



Funzioni Principali

Ruota sensibile al tocco

Ruota luminosa: al tocco cambia l'attuale area di luce, colore, temperatura o RGB.

Pulsante On/OFF:una breve pressione spegne o accende la luce desiderata;una lunga pressione spegne tutte le luci.

Pulsante Luminosità +/- : breve pressione 10 livelli, pressione prolungata regolazione continua;


Pulsanti 1 , 2 , 3 , 4: una breve pressione seleziona e accende la luce desiderata; una pressione lunga di 2 secondi spegne la luce in questione. Una continua pressione breve di più pulsanti può sincronizzare più aree di luce.

Pulsante scena: una breve pressione mostra la scena, una lunga pressione di 2 secondi la salva.

4 aree mostrano o salvano simultaneamente.


6000/Contr

Utilizzabile con strip LED RGB.
Crea una colorazione statica
o un effetto dinamico.
Voltaggio 12/24V




6000/Contr+W

Utilizzabile con strip LED RGB ed RGBW.
Crea una colorazione statica
o un effetto dinamico.
Voltaggio 12/24V




6000/Contr/PWR

Utilizzabile con strip LED RGB.
Crea una colorazione statica
o un effetto dinamico.
Voltaggio 12/24V



6000/Dimm

Utilizzabile con strip LED dimmerabili.
Controlla l'accensione, lo spegnimento
e le funzioni dimmerabili.
Voltaggio 12/24V



Modalità +/-Pulsante: una breve pressione del pulsante Mode , una lunga pressione del tasto mode+: attiva il ciclo funzione , una lunga pressione del tasto mode -: attiva la prima funzione .

Velocità +/-Pulsante: Breve pressione 10 livelli, lunga pressione la più veloce o la più lenta delle velocità.

Luminosità +/-Pulsante: Breve pressione 10 livelli, pressione continua regola 256 livelli.

R/G/B +/-Pulsante: regola rispettivamente la luminosità R/G/B, Breve pressione 10 livelli, pressione continua regola 256 livelli.

Pulsante W: quando utilizzato con lampade LED RGBW, una breve pressione accende o spegne la luce Bianca (W channel), una lunga pressione regola il canale della luce Bianca.

Pulsante Scena: una breve pressione mostra la scena , una pressione lunga di 2 secondi la salva.

Metodo di combinazione del telecomando

- **Combinare:** una breve pressione combina i pulsanti ,entro 5 secondi, premere il pulsante area del telecomando.
- **Annullare:** una lunga pressione combinata dei pulsanti di 5 secondi, annulla tutte le combinazione del telecomando

Pannello di controllo del metodo di combinazione

- **Combinazione:** Accendere la luce, spegnerla, premere immediatamente il pulsante on/off per 5 secondi, entro 5 secondi, premere il pulsante area del telecomando.
- **Annullare:** Accendere la luce, spegnerla, premere immediatamente il pulsante on/off per 10 secondi, annulla tutte le combinazione del telecomando.

Analisi Malfunzioni e risoluzione dei problemi

Malfunzioni	Cause	Risoluzione Problemi
Nessuna risposta dal telecomando	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batteria è scarica. 2. Si è oltre la distanza controllabile. 3. Il telecomando non combina i ricevitori. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sostituire la batteria. 2. Ridurre la distanza del telecomando. 3. reimpostare il telecomando.



Sicurezza e Avvertenze

1. Quando si inserisce la batteria, fare attenzione alla polarità negativa e positiva della batteria.
2. Quando la distanza diminuisce e diventa insensibile, sostituire la batteria.
3. Dopo un lungo inutilizzo del telecomando, togliere la batteria.
4. Maneggiare delicatamente il telecomando, prevenire cadute.
5. Questo prodotto può essere lavato, asciugato e supporta le temperature.

Accordi di Garanzia

1. 2 anni di garanzia:

- La garanzia è solo per riparazioni o sostituzione di parti e copre solo i difetti di fabbricazione .
- Non sono incluse spese di mantenimento e il consumo di parti.

2. Garanzia limitata

- Danni artificiali causati da un utilizzo improprio, come un utilizzo inappropriato del cambio della batteria, accessori impropri, errata installazione, il non seguire attentamente le istruzioni, errori nell'utilizzo e negligenza.
- Ogni danno causato da forza maggiore, come un disastro naturale, o un voltaggio irregolare.
- Il normale utilizzo causato dall'usura, non pregiudica l'uso dell'apparecchio. Il prodotto è stato aggiornato.

Stone S.r.l.

Descrizione e Installazione






Diagramma Circuito

• RGB



• Singolo colore



E' possibile scegliere di bloccare/cancellare il colore in due seguenti modi:

Utilizzando il tasto Match Key

Match:
 premere il tasto Match Key e subito dopo digitare il tasto on/off (controllo singola zona).

Cancellare:
 tenere premuto il tasto Match Key per 5 secondi per cancellare tutti i match. La luce lampeggerà 5 volte e vuol dire che tutti i match sono stati cancellati.

Riavviando l'alimentatore

Match:
 spegnere l'alimentatore, quindi riaccenderlo, premere subito il tasto on/off (controllo singola zona) o il tasto zona (controllo multi-zona) 3 volte dal telecomando. La luce lampeggerà 3 volte e indicherà quindi che il match è avvenuto con successo.

Cancellare:
 Spegnere l'alimentatore, quindi riaccenderlo, subito dopo premere il tasto on/off (singola zona) o tasto zona (multi-zona) 5 volte sul telecomando. La luce lampeggerà 5 volte e indicherà che tutti i match sono stati cancellati.